

Wildkamera

24/01430



Inhalt:

- 1 Wildkamera (79,99€)
 - 1 Micro-USB Kabel (nur für Datenübertragung, keine Ladefunktion)
 - 1 Fixiergurt
 - 1 Ständerhalterung + Ständerstütze + 3 Schrauben + Stopper
 - 1 Bedienungsanleitung
 - 1 32 GB SD-Karte

Nutzungshinweise:

- Die Kamera wird über ein externes Netzteil (6V/1,5A 3,5*1,35mm) oder 8 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben.

Sicherheitshinweise:

- Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Stand: 23.05.2024